


# COWON iAudio 7: Anleitung zur Firmware-Aktualisierung


- 1 **Laden Sie die Firmware auf ihren Computer herunter.**




- 2 **Schließen Sie den COWON iAudio 7 mit dem USB-Kabel an den Computer an.**



- 3** Sobald die Verbindung besteht, kopieren Sie die zwei BIN-Dateien in das Stammverzeichnis (oberste Ordner Ebene).



- 4** Trennen Sie den COWON iAudio 7 vom Computer (Hardware sicher entfernen) und schalten Sie den Player ein. Der Aktualisierungsprozess (Firmware-Upgrade) beginnt automatisch. Nachdem dieser abgeschlossen ist, wird sich der Player wieder selbständig ausschalten.



- 5** Schalten Sie den COWON iAudio 7 wieder ein, die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt. Alternativ können Sie sich unter Einstellungen -> Informationen die aktuelle Firmware-Version anzeigen lassen.

